



LEGENDE SCHALTPLÄNE

• Alle Modelle

- A Cockpitbeleuchtung
- B Fernlichtanzeige
- C Ölstandwarnleuchte
- D Blinkeranzeige
- E Kraftstoffanzeige
- F LED Wegfahrsperre
- G Temperaturanzeige
- H Kraftstoffreserveleuchte
- I Leerlaufanzeige (bei Schaltgetriebe)
- J Öldruckwarnleuchte
- K Digitaluhr
- L Kontrolle EFI / TSDI
- M Kontrolle ABS / PBS
- N Drehzahlmesser
- P Leerlaufanzeige
- R Aussentemperaturanzeige
- S Kontrolle Sitzbanköffner
- 1) Lichtmaschine
 - a: Zündspule (innen)
 - b: Impulsgeber
 - c: Wechselstrom
 - d: Batterie Ladestrom
- 2) Zündschalter
- 3) CDI Einheit (+Steuerung elektr. Oelpumpe)
- 4) Zündspule (Hochspannung)
- 5) Zündkerzenstecker entstört 5 K Ω
- 6) Zündkerze entstört 5 K Ω
- 7) Regler – Gleichrichter
 - (A): Regler AC
 - (B): Regler – Gleichrichter DC
- 8) Startautomatik
- 9) Widerstand (reihe mit Startautomatik) 6,7 Ω - 5W
- 10) Lichtschalter
- 11) Widerstand (parallel zu Fahrlicht) 5,9 Ω - 30 W
- 12) Fernlichtschalter
- 13) Scheinwerfer
- 14) Rücklicht / Bremslicht
- 15) Batterie
- 16) Sicherung
- 17) Hupe
- 18) Hupenknopf
- 19) Blinkerrelais
- 20) Blinkerschalter
- 21) Blinker
- 22) Kraftstoffstandgeber
- 23) Bremslichtschalter
- 24) Anlasserrelais
- 25) Anlasserknopf
- 26) Anlasser
- 27) Strombegrenzer
- 28) Ölstandschalter
- 29) Temperaturfühler
- 30) Immo – Block
- 31) Antenne Wegfahrsperre
- 32) Standlicht
- 33) Nummernschildbeleuchtung
- 34) Schalter Seitenständer
- 35) Notaus (Zündung)
- 36) Leerlaufschalter (bei Schaltgetriebe)
- 37) Öldruckschalter
- 38) Gebläsemotor
- 39) Thermoschalter Gebläsemotor
- 40) Elektrische Vergaserheizung
- 41) Spannungsversorgung
- 42) Schalter „Reserve“
- 43) Tachogeber (Hall-)
- 44) Sitzbankentriegelung
- 45) Diagnosestecker
- 46) Luftinjektor
- 47) Kraftstoffinjektor
- 48) Drosselklappe
- 49) Luftdrucksensor
- 50) Kraftstoffpumpe
- 51) Oelpumpe
- 52) Rechneinheit (UCE)
- 53) Leerlaufregler
- 54) Höhen & Lufttemperatursensor
- 55) Blinkerrelais
- 56) Warnblinkrelais
- 57) Relais ABS / PBS
- 58) Benzinpumpenrelais
- 59) Warnblinkschalter
- 60) Modul ABS / PBS
- 61) Licht-Abschaltrelais (bei Anlassvorgang)
- 62) Steuereinheit Ölpumpe
- 63) Druckregelventil (Compressor)
- 64) Lufttemperatursensor (Compressor)
- 65) Einstellknopf Cockpit
- 66) Sensor Aussentemperatur
- 67) Schalter für Kontrolle Sitzöffnung
- 68) Sitzbanköffner (Fernsteuerung)
- 69) 12V Steckdose
- 70) Lambdasonde
- 71) Versorgungsrelais (Zündschloss)
- 72) Widerstand Ventilator Luft/Luft Kühler
- 73) Ventilator Luft/Luft Kühler
- 74) Relais Ventilator Luft/Luft Kühler
- 75) Relais Ventilator Motorkühler
- 76) Relais Einspritzeinheit



LEGENDE SCHALTPLÄNE

- **Alle Modelle**

KABELFARBEN

BA	WEISS
BA - BE	WEISS/BLAU
BA - NR	WEISS/SCHWARZ
BC	HELLBLAU
BE	BLAU
BE - NR	BLAU/SCHWARZ
GR	GRAU
GR - BE	GRAU/BLAU
GR - NR	GRAU/SCHWARZ
GR - RG	GRAU/ROT
JN	GELB
JN - BA	GELB/WEISS
JN - BE	GELB/BLAU
JN - NR	GELB/SCHWARZ
JN - VE	GELB/GRÜN
MC	HELLBRAUN
MF	DUNKELBRAUN
MR	BRAUN
MR - BA	BRAUN/WEISS

NR	SCHWARZ
OR	ORANGE
OR - BA	ORANGE/WEISS
RG	ROT
RG - BA	ROT/WEISS
RG - JN	ROT/GELB
RG - NR	ROT/SCHWARZ
RG - BE	ROT/BLAU
RS	ROSA
RS - BA	ROSA/WEISS
VC	HELLGRÜN
VE	GRÜN
VE - BA	GRÜN/WEISS
VE - BE	GRÜN/BLAU
VE - NR	GRÜN/SCHWARZ
VI	VIOLETT
VI - NR	VIOLETT/SCHWARZ
VI - BA	VIOLETT/WEISS